Motor



	min	frei	max	in Direktbetrieb	in Schrittbetrieb	in Fahrbetrieb	nein	ja	nein	Direktbetrieb	Fahrbetrieb	Schrittbetrieb
1: Direktbetrieb (Eingabe...												
1.1: Normalfall		●					●	●		●		
1.2: Anfahren der Max-...		●					●		●	●		
1.3: Anfahren der Min-...		●					●	●		●		
1.4: Anfahren der Abs. ...		●					●		●	●		
1.5: Anfahren vom Extr...			●				●	●		●		
1.6: Anfahren vom Extr...	●						●		●	●		
2: Direktbetrieb (Eingabe...												
2.1: ungültige Soll-Posit...		●					●	●		●		
2.2: ungültige Soll-Posit...		●					●		●	●		
2.3: ungültige Geschwi...		●					●	●		●		
2.4: ungültige Geschwi...		●					●		●	●		
2.5: Soll = Ist-Position		●					●	●		●		
3: Direktbetrieb (Eigaben...												
3.1: bereits in Bewegun...		●			●				●	●		
3.2: bereits in Bewegun...		●		●				●		●		
3.3: bereits in Bewegun...		●				●			●	●		
3.4: Ist-Position = max			●				●	●		●		
3.5: Ist-Position = min	●						●		●	●		
4: Fahrbetrieb (Eingaben...												
4.1: Normalfall (1)		●					●	●			●	
4.2: Normalfall (2)		●					●		●		●	
4.3: Kurze Dauer	●						●	●			●	
4.4: Lange Dauer			●				●		●		●	
4.5: Geschwindigkeit e...		●					●	●			●	
4.6: Geschwindigkeit e...		●					●		●		●	
5: Fahrbetrieb (Eingaben...												
5.1: Geschwindigkeit (1)		●					●	●			●	
5.2: Geschwindigkeit (2)	●						●		●		●	
5.3: zu Lange			●				●	●			●	
5.4: Geschwindigkeit u...		●					●		●		●	
6: Fahrbetrieb (Eingaben...												
6.1: bereits in Bewegun...		●		●				●			●	
6.2: bereits in Bewegun...		●			●				●		●	
6.3: bereits in Bewegun...		●				●		●			●	
6.4: Ist-Position min (1)	●						●		●		●	
6.5: Ist-Position min (2)	●						●		●		●	
6.6: Ist-Position max			●				●	●			●	
7: Schrittbetrieb (Eingab...												
7.1: Normalfall (1)		●					●		●			●
7.2: Normalfall (2)	●						●	●				●
7.3: Normalfall (3)		●					●		●			●
7.4: Normalfall (4)			●				●	●				●
8: Schrittbetrieb (Eingab...												
8.1: Schrittweite < min		●					●		●			●
8.2: Schrittweite < min	●						●	●				●
8.3: Schrittweite > max			●				●		●			●
8.4: Schrittweite > max		●					●	●				●
9: Schrittbetrieb (Eingab...												
9.1: bereits in Bewegun...		●			●			●				●
9.2: bereits in Bewegun...		●				●			●			●
9.3: bereits in Bewegun...		●		●				●				●
9.4: Ist-Position min	●						●		●			●
9.5: Ist-Position max (1)			●				●	●				●
9.6: Ist-Position max (2)			●				●		●			●

Motor /Direktbetrieb



	Wert = Ist-Position	min	0	0 + Auflösung	normal	max	< min	> max	< min	> max	min	'normal'	max
1: Direktbetrieb (Eingabe...													
1.1: Normalfall					●							●	
1.2: Anfahren der Max-...						●					●		
1.3: Anfahren der Min-...		●											●
1.4: Anfahren der Abs. ...			●									●	
1.5: Anfahren vom Extr...		●										●	
1.6: Anfahren vom Extr...						●						●	
2: Direktbetrieb (Eingabe...													
2.1: ungültige Soll-Posit...							●					●	
2.2: ungültige Soll-Posit...								●				●	
2.3: ungültige Geschwi...					●				●				
2.4: ungültige Geschwi...					●					●			
2.5: Soll = Ist-Position	●											●	
3: Direktbetrieb (Eigaben...													
3.1: bereits in Bewegun...			●									●	
3.2: bereits in Bewegun...					●						●		
3.3: bereits in Bewegun...						●						●	
3.4: Ist-Position = max					●							●	
3.5: Ist-Position = min							●					●	
4: Fahrbetrieb (Eingaben...													
4.1: Normalfall (1)													
4.2: Normalfall (2)													
4.3: Kurze Dauer													
4.4: Lange Dauer													
4.5: Geschwindigkeit e...													
4.6: Geschwindigkeit e...													
5: Fahrbetrieb (Eingaben...													
5.1: Geschwindigkeit (1)													
5.2: Geschwindigkeit (2)													
5.3: zu Lange													
5.4: Geschwindigkeit u...													
6: Fahrbetrieb (Eingaben...													
6.1: bereits in Bewegun...													
6.2: bereits in Bewegun...													
6.3: bereits in Bewegun...													
6.4: Ist-Position min (1)													
6.5: Ist-Position min (2)													
6.6: Ist-Position max													
7: Schrittbetrieb (Eingab...													
7.1: Normalfall (1)													
7.2: Normalfall (2)													
7.3: Normalfall (3)													
7.4: Normalfall (4)													
8: Schrittbetrieb (Eingab...													
8.1: Schrittweite < min													
8.2: Schrittweite < min													
8.3: Schrittweite > max													
8.4: Schrittweite > max													
9: Schrittbetrieb (Eingab...													
9.1: bereits in Bewegun...													
9.2: bereits in Bewegun...													
9.3: bereits in Bewegun...													
9.4: Ist-Position min													
9.5: Ist-Position max (1)													
9.6: Ist-Position max (2)													

Motor /Fahrbetrieb



	< min	> max	min	'normal'	max	links	rechts	sehr kurz	normal	sehr lang	zu lang
1: Direktbetrieb (Eingabe...											
1.1: Normalfall											
1.2: Anfahren der Max-...											
1.3: Anfahren der Min-...											
1.4: Anfahren der Abs. ...											
1.5: Anfahren vom Extr...											
1.6: Anfahren vom Extr...											
2: Direktbetrieb (Eingabe...											
2.1: ungültige Soll-Posit...											
2.2: ungültige Soll-Posit...											
2.3: ungültige Geschwi...											
2.4: ungültige Geschwi...											
2.5: Soll = Ist-Position											
3: Direktbetrieb (Eigaben...											
3.1: bereits in Bewegun...											
3.2: bereits in Bewegun...											
3.3: bereits in Bewegun...											
3.4: Ist-Position = max											
3.5: Ist-Position = min											
4: Fahrbetrieb (Eingaben...											
4.1: Normalfall (1)				●		●			●		
4.2: Normalfall (2)				●			●		●		
4.3: Kurze Dauer				●		●		●			
4.4: Lange Dauer				●			●			●	
4.5: Geschwindigkeit e...			●			●			●		
4.6: Geschwindigkeit e...					●		●		●		
5: Fahrbetrieb (Eingaben...											
5.1: Geschwindigkeit (1)	●						●		●		
5.2: Geschwindigkeit (2)		●				●			●		
5.3: zu Lange				●		●					●
5.4: Geschwindigkeit u...		●					●				●
6: Fahrbetrieb (Eingaben...											
6.1: bereits in Bewegun...				●			●		●		
6.2: bereits in Bewegun...			●				●	●			
6.3: bereits in Bewegun...				●		●			●		
6.4: Ist-Position min (1)					●	●				●	
6.5: Ist-Position min (2)					●		●			●	
6.6: Ist-Position max				●			●		●		
7: Schrittbetrieb (Eingab...											
7.1: Normalfall (1)											
7.2: Normalfall (2)											
7.3: Normalfall (3)											
7.4: Normalfall (4)											
8: Schrittbetrieb (Eingab...											
8.1: Schrittweite < min											
8.2: Schrittweite < min											
8.3: Schrittweite > max											
8.4: Schrittweite > max											
9: Schrittbetrieb (Eingab...											
9.1: bereits in Bewegun...											
9.2: bereits in Bewegun...											
9.3: bereits in Bewegun...											
9.4: Ist-Position min											
9.5: Ist-Position max (1)											
9.6: Ist-Position max (2)											

Motor /Schrittbetrieb

	Richtung		Schrittweite				
			Wert im Wertebereich			außerhalb des Wertebereich	
			Wert =			Wert ist	
	links	rechts	min	normal	max	< min	> max
1: Direktbetrieb (Eingabe...							
1.1: Normalfall							
1.2: Anfahren der Max-...							
1.3: Anfahren der Min-...							
1.4: Anfahren der Abs. ...							
1.5: Anfahren vom Extr...							
1.6: Anfahren vom Extr...							
2: Direktbetrieb (Eingabe...							
2.1: ungültige Soll-Posit...							
2.2: ungültige Soll-Posit...							
2.3: ungültige Geschwi...							
2.4: ungültige Geschwi...							
2.5: Soll = Ist-Position							
3: Direktbetrieb (Eigaben...							
3.1: bereits in Bewegun...							
3.2: bereits in Bewegun...							
3.3: bereits in Bewegun...							
3.4: Ist-Position = max							
3.5: Ist-Position = min							
4: Fahrbetrieb (Eingaben...							
4.1: Normalfall (1)							
4.2: Normalfall (2)							
4.3: Kurze Dauer							
4.4: Lange Dauer							
4.5: Geschwindigkeit e...							
4.6: Geschwindigkeit e...							
5: Fahrbetrieb (Eingaben...							
5.1: Geschwindigkeit (1)							
5.2: Geschwindigkeit (2)							
5.3: zu Lange							
5.4: Geschwindigkeit u...							
6: Fahrbetrieb (Eingaben...							
6.1: bereits in Bewegun...							
6.2: bereits in Bewegun...							
6.3: bereits in Bewegun...							
6.4: Ist-Position min (1)							
6.5: Ist-Position min (2)							
6.6: Ist-Position max							
7: Schrittbetrieb (Eingab...							
7.1: Normalfall (1)		●		●			
7.2: Normalfall (2)		●			●		
7.3: Normalfall (3)	●			●			
7.4: Normalfall (4)	●		●				
8: Schrittbetrieb (Eingab...							
8.1: Schrittweite < min	●					●	
8.2: Schrittweite < min		●				●	
8.3: Schrittweite > max	●						●
8.4: Schrittweite > max		●					●
9: Schrittbetrieb (Eingab...							
9.1: bereits in Bewegun...	●			●			
9.2: bereits in Bewegun...		●		●			
9.3: bereits in Bewegun...	●		●				
9.4: Ist-Position min	●				●		
9.5: Ist-Position max (1)	●			●			
9.6: Ist-Position max (2)		●		●			